

# G'zOne

## 4G LTE

### 設定ガイド

はじめにお読みください

このたびは、G'zOne TYPE-L (以下、「G'zOne」または「本製品」と表記します。)をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。  
本書では、G'zOneをお使いになるための設定とご利用上の注意点を記載しております。  
さまざまな機能の説明については、「取扱説明書」アプリケーションをご参照ください。

- 基本操作
- Eメール設定
- 連絡先をインポート／エクスポートする
- 初期設定
- 電話をかける
- 赤外線送受信方法
- 紛失端末対応の設定
- 電話を受ける
- Wi-Fi®設定
- Eメールバックアップ方法
- 電池消費を軽減する

GoogleおよびGoogle ロゴ、Android、Google PlayおよびGoogle Play ロゴ、GmailおよびGmailロゴ、Google マップおよびGoogle マップ ロゴ、Google 音声検索 ロゴ、Google+およびGoogle+ ロゴ、Google トークは、Google Inc.の商標または登録商標です。  
Wi-Fi®、Wi-Fiロゴ、Wi-Fi CERTIFIEDロゴおよびWi-Fi Protected SetupロゴはWi-Fi Allianceの登録商標です。Wi-Fi CERTIFIED™、Wi-Fi Protected Setup™、WPA™およびWPA2™はWi-Fi Allianceの商標です。  
AOSS™は株式会社バッファローの商標です。  
らくらく無線スタートはNECアクセステクニカ株式会社の登録商標です。  
FacebookおよびFacebookロゴはFacebook, Inc.の商標または登録商標です。  
[GREE] は、日本で登録されたGREE株式会社の登録商標または登録商標です。  
Copyright © 2010-2011 Three Laws of Mobility. All Rights Reserved.  
Bluetoothとそのロゴマークは、Bluetooth SIG, INC.の登録商標で、NECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社はライセンスを受けて使用しています。その他の商標および名称はそれぞれの所有者に帰属します。  
[ATOK] は株式会社ジャストシステムの登録商標です。  
Microsoft® Exchange ActiveSync™は、米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における商標または登録商標です。  
[G'zOne] はカシオ計算機株式会社の登録商標です。  
本製品には、絵文字画像として株式会社NTTドコモから利用許諾を受けた絵文字が含まれています。  
本製品には、日本電気株式会社のフォント「FontAvenue」を使用しています。  
その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

2012年9月第1.1版  
発売元：KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)  
製造元：カシオ計算機株式会社  
この設定ガイドは、再生紙を使用しています。 MDT-000189-JKA0

## 基本操作

詳しい操作方法については、「取扱説明書」アプリケーションをご参照ください。

① 電源キー

電源ON  
① を5秒以上長押しします。

ロック解除  
① を押し、②を2回タップすると、ロックが解除されます。

メニューキー

タップするとオプションメニューを表示します。

ホームキー

タップするとホーム画面に戻ります。

バックキー

タップすると1つ前の画面に戻ります。

アプリボタン

タップするとアプリトレイ／ウィジェットトレイを表示します。

ディスプレイ

直接指で触れて操作します。

タップ

画面に軽く触れて、すぐに指を離します。

ドラッグ

画面に軽く触れたまま目的の位置までなぞります。

フリック

画面を指で上下左右にはらうように操作します。

文字入力方法

キーを繰り返しタップすることで文字を入力できます。

ケータイ入力

入力したい文字が割り当てられているキーを、目的の文字が表示されるまで繰り返しタップします。

文字種切替キー

タップすると文字種を切り替えることができます。

(テンキーキーボード)

## 初期設定

お買い上げ後、初めて本製品の電源を入れたときは、自動的に初期設定画面が表示されます。

### STEP 1：使用する言語の設定

1. ようこそ

言語を選択してください  
Select language

日本語  
English

次へ

2. 初期設定

以下の設定を行います。  
・Googleアカウントの設定  
・Google位置情報の利用  
・auかんたん設定

日本語を使用する場合は、そのまま「次へ」をタップ

次へ

初期設定中は、は無効です。初期設定を完了するまでホーム画面を表示することはできません。

### STEP 2：Google™ アカウントの設定

Google アカウントの設定を行うと、「Gmail™」、「Google Play™」、「Google トーク™」などのGoogleのアプリケーションを利用できます。  
主な設定項目は次の通りです（次の項目以外にお客様の「姓」と「名」、「パスワードを忘れた場合の質問と回答」の登録が必要となります。「予備のメールアドレス」について、別のメールアドレスをお持ちでない場合は、空白のままにしておいてください。）

ユーザー名

お客様のGoogle アカウント（ユーザーID）、および、メールアドレスとなる任意の文字列を登録します。お好きなユーザー名を登録できますが、他のユーザーと重複するユーザー名は設定できません。

パスワード

Google アカウントを利用する際のパスワードを登録します。

1. Googleアカウントの設定

Googleアカウントを設定します。  
Gmail等のGoogleのサービスを使用する際に必要となります。  
この設定は、既存のアカウントと同期から行うことができます。

設定する

【設定する】をタップ  
※【あとで設定する】をタップすると、Google アカウントの設定は行いません。

2. Googleアカウントを追加

既存のアカウントを追加するか、新しいアカウントを追加します。

既存のアカウント  
新しいアカウント

新しいアカウント をタップ

※すでにGoogle アカウントをお持ちの場合は、【既存のアカウント】をタップしてください。

3. 名前

姓と名を入力してください。

姓  
名

次へ

【姓】/【名】を入力し、【次へ】をタップ

4. メールアドレスを作成

メールアドレスを入力してください。

次へ

ユーザー名を入力し、【次へ】をタップ

5. パスワードを作成

パスワードを入力してください。

次へ

パスワードを入力し、【次へ】をタップ

6. 予備の情報

パスワードを忘れた場合は、セキュリティID（位置情報サービスによる）を入力してください。

次へ

予備のメールアドレス、パスワードを忘れた場合の質問、回答を入力し、【次へ】をタップ

7. Google+に参加する

Google+は、世界の世界とつながるためのソーシャルネットワークです。  
Google+に参加することで、Gmail、Google+、Google+のサービスを利用できます。  
Google+に参加するかどうかを選択します。

今ほ設定しない

【今ほ設定しない】をタップ  
※Google+™に参加する場合は、【Google+に参加する】をタップしてください。

8. アカウント作成の完了

アカウント作成が完了しました。

利用規約を確認し、【同意する】をタップ  
※ウェブ履歴を無効にする場合は、チェックボックスをタップしてチェックを外してください。

9. 認証中...

認証が完了しました。

画面に表示されているテキストを入力し、【次へ】をタップ

10. 導入可能にする

Google Playでは、最新機能から最先端のアプリを入手できます。導入はGoogleで検索します。  
Google Playのサービスを利用するために、Google Play Storeのインストールを設定する必要があります。

必要に応じてGoogle Playの設定を行い、【保存】をタップ  
※Google Playの設定を行わない場合は、【スキップ】をタップしてください。

11. バックアップ

Googleアカウントを利用する前に、アプリのデータをバックアップします。  
バックアップのデータは、Googleアカウントに保存されます。  
バックアップのデータは、Googleアカウントに保存されます。

内容を確認し、【次へ】をタップ  
※バックアップを利用しない場合は、チェックボックスをタップしてチェックを外してください。

1. Google アカウントの設定画面で【設定する】をタップした後で設定を中止する場合は、をタップして1. Google アカウントの設定画面まで戻ってください。

### STEP 4：auかんたん設定

au IDの設定などが行える「auかんたん設定」が起動します。画面を確認後、【次へ】をタップし、au IDの設定などを行ってください。

① au IDを設定する

au IDを設定するとau MarketやGoogle Playに掲載されているアプリケーションの購入ができる「auかんたん決済」の利用をはじめとする、au提供のさまざまなサービスがご利用になります。

au ID※

お客様のau ID（ユーザーID）となるau電話番号または任意の文字列を登録します。

au IDパスワード

au IDを利用する際のパスワードを登録します。

※他のユーザーと重複する「au ID」は登録できません。

1. auかんたん設定

auかんたん設定は、auの秘密情報やサービスを利用するためのau IDを設定するための画面です。

次へ

2. au ID設定

au IDは、auの秘密情報やサービスを利用するためのau IDを設定するための画面です。

登録

【登録】をタップ  
※【次へ】をタップすると、au IDの設定は行いません。

3. au ID設定

au ID設定は、auの秘密情報やサービスを利用するためのau IDを設定するための画面です。

内容を確認し、【OK】をタップ

4. au ID設定

au ID設定は、auの秘密情報やサービスを利用するためのau IDを設定するための画面です。

【au IDの設定・保存】をタップ

5. au ID設定

au ID設定は、auの秘密情報やサービスを利用するためのau IDを設定するための画面です。

本人確認のため、暗証番号を入力して【OK】をタップ  
※初期値は、ご契約時に設定した4桁の暗証番号です。

6. au ID設定

au ID設定は、auの秘密情報やサービスを利用するためのau IDを設定するための画面です。

au IDパスワードを設定して【新規登録】をタップ

7. au ID設定

au ID設定は、auの秘密情報やサービスを利用するためのau IDを設定するための画面です。

【au ID設定】をタップ

8. au ID設定

au ID設定は、auの秘密情報やサービスを利用するためのau IDを設定するための画面です。

【au ID設定】をタップ

9. au ID設定

au ID設定は、auの秘密情報やサービスを利用するためのau IDを設定するための画面です。

【au ID設定】をタップ

・【登録】をタップした後で設定を中止する場合は、次の画面で【キャンセル】をタップするか、をタップして2【登録】の画面まで戻ってください。

・6【au ID新規登録】画面において、au電話番号以外のお好きなau IDの新規登録を行う場合は、【お好きなau IDを新規登録したい方はこちら】から新規登録を行ってください。

・すでにお持ちのau IDを設定する場合は、【au IDをお持ちの方はこちら】から設定してください。

・お買い上げ時にCau IDの設定をスキップした場合でも、後でau IDを設定することができます。その場合は、ホーム画面でをタップし、【auかんたん設定】または【au ID設定】をタップしてください。

### ② バックアップ利用を設定する

Friends Noteを利用して、ユーザーの連絡先を自動バックアップできます。

1. バックアップ設定

バックアップ設定は、auの秘密情報やサービスを利用するためのau IDを設定するための画面です。

次へ

2. バックアップ設定

バックアップ設定は、auの秘密情報やサービスを利用するためのau IDを設定するための画面です。

【次へ】をタップ  
※あらかじめ【利用規約（必読）】をタップして、利用規約をご確認ください。

### ③ auウィジェットの利用を設定する

auウィジェットを利用する場合は、利用規約に同意します。

1. auウィジェット

auウィジェットは、auの秘密情報やサービスを利用するためのau IDを設定するための画面です。

次へ

2. auウィジェット

auウィジェットは、auの秘密情報やサービスを利用するためのau IDを設定するための画面です。

次へ

3. auかんたん設定完了

auかんたん設定が完了しました。

設定を終了

【設定を終了】をタップ  
※【次回この機能を起動しない】にチェックを入れると、次回以降、電源を入れたときに「auかんたん設定」が起動しないようになります。

## 紛失端末対応の設定

3LM Securityを利用することで、紛失時に遠隔操作で本製品の場所を探したり、ロックをかけられるようにします。

1. ホーム画面でをタップ

3LM Security

3LM Security

【個人向け設定】をタップ  
利用規約が表示された場合は、内容をご確認のうえ、【同意します】をタップしてください。

【有効にする】をタップ  
以降は画面の指示に従って操作してください。

2. ホーム画面でをタップ

3LM Security

3LM Security

【個人向け設定】をタップ  
利用規約が表示された場合は、内容をご確認のうえ、【同意します】をタップしてください。

【有効にする】をタップ  
以降は画面の指示に従って操作してください。

3. ホーム画面でをタップ

3LM Security

3LM Security

【個人向け設定】をタップ  
利用規約が表示された場合は、内容をご確認のうえ、【同意します】をタップしてください。

【有効にする】をタップ  
以降は画面の指示に従って操作してください。

## Wi-Fi® 設定

ご自宅の無線LAN（Wi-Fi®）環境や、外出先の公衆無線LAN環境を利用して、インターネットに接続できます。  
※ 接続するアクセスポイントの電波を受信できる環境で設定してください。

1. ホーム画面で【基本ツール】をタップ

Wi-Fi

Wi-Fi

【設定】をタップ

【Wi-Fi】をタップ

【OFF】をタップ

2. ホーム画面で【基本ツール】をタップ

Wi-Fi

Wi-Fi

【設定】をタップ

【Wi-Fi】をタップ

【OFF】をタップ

3. ホーム画面で【基本ツール】をタップ

Wi-Fi

Wi-Fi

【設定】をタップ

【Wi-Fi】をタップ

【OFF】をタップ

### STEP 3：Google 位置情報の利用の設定

Googleの位置情報サービスによる、匿名化された位置データの収集を許可するかどうかが設定します。

1. Google位置情報の利用

Googleの位置情報サービスは、GPSが利用できない場合でもWi-Fiやモバイルネットワークなどのデータを使用し、ユーザーの位置情報を推定します。

許可する場合は、チェックボックスをタップしてチェックを入れる

2. Google位置情報の利用

Googleの位置情報サービスは、GPSが利用できない場合でもWi-Fiやモバイルネットワークなどのデータを使用し、ユーザーの位置情報を推定します。

内容を確認し、【同意する】をタップ

3. Google位置情報の利用

Googleの位置情報サービスは、GPSが利用できない場合でもWi-Fiやモバイルネットワークなどのデータを使用し、ユーザーの位置情報を推定します。

【次へ】をタップ

4. Wi-Fi

Wi-Fi

Wi-Fi

接続するWi-Fi® ネットワークをタップ

接続するWi-Fi® ネットワークをタップ

5. Wi-Fi

Wi-Fi

Wi-Fi

接続するWi-Fi® ネットワークをタップ

接続するWi-Fi® ネットワークをタップ

6. Wi-Fi

Wi-Fi

Wi-Fi

接続するWi-Fi® ネットワークをタップ

接続するWi-Fi® ネットワークをタップ

7. Wi-Fi

Wi-Fi

Wi-Fi

接続するWi-Fi® ネットワークをタップ

接続するWi-Fi® ネットワークをタップ

接続したいアクセスポイントが検出できない場合や、電波を受信できない環境で設定する場合は、【ネットワークを追加】をタップして、手動でアクセスポイントを追加してください。



## Eメール設定


Eメール (@ezweb.ne.jp) のご利用には、LTE NETのお申し込みが必要です。  
ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。  
Eメールは、@ezweb.ne.jp) のアドレスを利用してメールの送受信ができるサービスです。

### ■Eメールアドレスの初期設定

お買い上げ後、初めてEメールを起動したときは、自動的に初期設定画面が表示されます。

初期設定を行うと自動的にEメールアドレスが決まります。初期設定時に決まったEメールアドレスは変更できません。

※Eメール (@ezweb.ne.jp) の初期設定は必ず日本国内で行ってください。



### ■Eメールアドレスの変更

初期設定時に決まったEメールアドレスは変更できます。



### PCメール設定について

Eメール (@ezweb.ne.jp) 以外のメールアドレスを利用できます。

初めてご利用の場合は、次の操作で設定を行います。

ホーム画面→[メール]→[PCメール]→メールアドレスとパスワードを入力→[次へ]→受信トレイを確認する頻度などを設定→[次へ]

→任意のアカウント名と表示名を入力→[次へ]

※詳細については、「取扱説明書」アプリケーションをご参照ください。

現在のEメールアドレスを確認するには、1. ~ 3. の後で「Eメール情報」をタップしてください。

## 電話をかける

### ■電話番号を入力して発信する



### ■通話履歴から発信する



### ■連絡先の電話番号に発信する




## 電話を受ける

### ■通話する



### ■着信を拒否する



- 画面ロック中に着信があった場合は、[拒否]、[応答]を2回タップします。
- お留守番サービス\*を開始しているか、着信転送サービスの「無応答転送」を設定している場合は、着信拒否をしても、お留守番サービス\*または着信転送サービスが優先されます。
- ※お留守番サービスEXは有料オプションサービスです。

## Eメールバックアップ方法

本体メモリにEメールをバックアップすることができます。microSDメモリカードがセットされている場合は、microSDメモリカードにバックアップが保存されます。



- バックアップしたEメールは、本体メモリ (/mnt/sdcard/private/au/email/BU) フォルダ) に保存されます。microSDメモリカードが取り付けられている場合は、microSDメモリカード (/mnt/sdcard/external\_sd/private/au/email/BU) フォルダ) に保存されます。
- バックアップしたEメールを読み込むには、5. で「メールを復元」をタップしてください。

## 連絡先をインポート／エクスポートする

### ■連絡先をインポートする

microSDメモリカードに保存されている連絡先のvCardファイルを本製品で読み込むことができます。  
※vCardファイルによって読み込めないことがあります。また一部の内容が読み込めない場合があります。



複数のvCardファイルが保存されている場合は、4. の後にvCardファイルのインポート方法を選択する画面が表示されます。

### ■連絡先をエクスポートする

連絡先をvCardファイルとしてmicroSDメモリカードに保存できます。



microSDメモリカードがセットされていない場合、[ストレージからインポート]／[ストレージにエクスポート] はご利用になれません。

## 赤外線送受信方法

### ■連絡先を赤外線送信する場合



本製品の赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています。ただし、相手の機器がIrMCバージョン1.1に準拠していないと、機能によって正しく送受信できないデータがあります。

### ■データを赤外線で受信する場合

vCard形式の連絡先を受信できます。また、JPEG、GIF、PNG、WEBP形式の画像を受信できます。受信した静止画はギャラリーで閲覧できます。  
※データによっては、受信しても登録や再生、保存ができない場合があります。



## 電池消費を軽減する

ecoモードにすると、電池の消費を抑えることができます。  
ecoモードは、次の3種類から選べます。

オート	「オート設定」の設定内容に応じて「お好みecoモード」または「しっかりecoモード」にします。
お好みecoモード	「お好みecoモード設定」の内容でecoモードにします。
しっかりecoモード	電池の消費を極力抑えたecoモードにします。



説明が表示されます。内容を確認して「OK」をタップします。